



ELECTRO DH

Mod.03.047/15/R
Mod.03.047/25/R

Cambio de la resistencia:

Para reemplazar la resistencia, asegúrese de que el soldador esté frío. Seguidamente, aflojar los dos tornillos que se encuentran en el mango (ver figura), y extraer cuidadosamente la resistencia tirando hacia arriba hasta que salga todo el conjunto.

Cambiar la resistencia defectuosa y repetir la misma operación a la inversa.

