



11.769

PROGRAMADOR DIGITAL

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción:

Programador diario y semanal de hasta 10 programas, con modo de funcionamiento manual ON/OFF o automático AUTO. El tiempo mínimo de programación es de 1 minuto. De fácil programación e instalación en base de enchufe. Dispone de una salida a base schuko para conectar el aparato a programar.

1. Programación de día y hora

- 1.1 Mantener pulsada la tecla SET durante 3 segundos.
- 1.2 Verá que empieza a parpadear MO (Lunes), pulse la tecla "PROG+", para avanzar hasta el día de la semana actual, o la tecla "-" para retroceder.
- 1.3 Pulsar de nuevo la tecla "SET", verá como parpadea la hora, con la tecla "PROG+" avance hasta la hora actual, o la tecla "-" para retroceder.
- 1.4 Pulsar de nuevo la tecla "SET", verá que los minutos empiezan a parpadear, con la tecla "PROG+" avance hasta los minutos actuales, o la tecla "-" para retroceder.

2. Programación de los encendidos y apagados

- 2.1 Pulsar la tecla "PROG+".
- 2.2 Aparecerá en pantalla " 1 ON", que nos indica el programa número 1 de encendido.
- 2.3 Pulsar la tecla "SET", verá que le día de la semana empieza a parpadear, con la tecla "PROG+" avance hasta el día/s que necesite programar, o la tecla "-" para retroceder. Dispone de las siguientes combinaciones de días: MO+TU+WE+TH+FR+SA+SU/ MO+TU+WE+TH+FR/ SA+SU/MO+WE+FR+TU+FR+SA/ MO+WE+FR/TU+TH+SA/MO+TU+WE/TH+FR+SA/MO+WE+FR+SU/
- 2.4 Pulsar de nuevo la tecla "SET", verá como parpadea la hora, con la tecla "PROG+" avance hasta la hora de programación, o la tecla "-" para retroceder.
- 2.5 Pulsar de nuevo la tecla "SET", verá que los minutos empiezan a parpadear, con la tecla "PROG+" avance hasta los minutos de programación, o la tecla "-" para retroceder.
- 2.6 Volver a pulsar la tecla "PROG+" para pasar a la programación del apagado.
- 2.7 En pantalla aparecerá "1 OFF" indicando programa 1 de apagado.
- 2.8 Repetir los pasos 2.2, 2.3 y 2.4 para realizar la programación de día/s, hora y minutos de apagado.
- 2.9 Si necesita poner más programas, deberá volver a pulsar "PROG+" y aparecerá en pantalla "2 ON" de encendido del segundo programa, y así sucesivamente todos los programas que necesite "2 OFF", "3 ON", "3 OFF", "4 ON"..... hasta "20 OFF", y seguir los pasos de programación.
- 2.10 Pulsar la tecla "MANUAL" para borrar alguna de las programaciones.
- 2.11 Para finalizar la programación esperar unos segundos hasta que el programador se ponga en modo reloj.

3. Función manual y automática

Pulse la tecla MANUAL para cambiar el modo de funcionamiento. Por orden se cambiará ON - AUTO - OFF. En modo OFF siempre estará apagado, y en ON siempre encendido. En modo automático AUTO OFF estará apagado o encendido según programación.
Importante: Cuando esté en modo manual ON o OFF, no se realizará la programación que usted haya grabado en el programador. Para que vuelva a la programación automática deberá elegir el modo automático "AUTO".

4. Tecla RND (Random)

La tecla "RND" sirve para el encendido y apagado aleatorio. Por ejemplo, para simular que hay gente en una casa, y así engañar a posibles ladrones, que estén al acecho.
Pulsar la tecla "RND", para activar el funcionamiento aleatorio, verá que aparece en pantalla "R". Esta función activará aleatoriamente lo que tenga conectado, en franjas de 10-31 minutos, desde las 6:00PM a 6:00AM.
Volver a pulsar "RND" para desactivar la función de encendido aleatorio.

5. Tecla CD (Count Down):

La tecla "CD" sirve para realizar una cuenta atrás.
Ponga el programador en modo "AUTO".
Pulse la tecla "-", aparecerá la hora minutos y segundos en 0:00:00 para poner el tiempo de la cuenta atrás.
Pulsar la tecla "SET" y con la tecla "-" o "PROG+" ponga "SET ON" o "SET OFF". Con "SET ON", lo que tengamos conectado al programador estará encendido el tiempo marcado, y luego de la cuenta atrás se apagará. Si lo colocamos en SET OFF, estará apagado el tiempo marcado, y luego de la cuenta atrás se encenderá.
Pulsar "SET" para poner la hora de la cuenta atrás con la tecla "-" o "PROG+"
Pulsar "SET" para poner los minutos de la cuenta atrás con la tecla "-" o "PROG+"
Pulsar "SET" para poner los segundos de la cuenta atrás con la tecla "-" o "PROG+".

5. Horario de verano

Para cambiar al horario de verano pulsar simultáneamente las teclas "MANUAL" y "SET", aparecerá en pantalla la letra "S", y verá como se aumenta en una hora la hora del programador.

6. Tecla R (Reset)

Pulsar "R" (reset) para dejar en cero todos los valores del programador.

6. Especificaciones técnicas

Voltaje 230VAC (50Hz)
Máxima carga 16(2) Amperios, 3600W
Mínimo tiempo de programación de un minuto
Temperatura de trabajo de -10 a 40°C
Precisión ± 1 minuto al mes
Batería interna de Ni/MH de 1.2V
Autonomía de la batería de 100 horas

IMPORTADO POR:

ELECTRO DH, S.A.

C/ Fortuna, 29
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
www.electrodh.com

Hecho en China

