

5. Horario de verano

Para cambiar al horario de verano, pulsar durante 5 segundos la tecla CLOCK, verá como se aumenta en una hora la hora del programador.

6. Especificaciones técnicas

Voltaje 230VAC (50 Hz).

Máxima carga 16(2) Amperios, 3680W.

Mínimo tiempo de programación de un minuto.

Temperatura de trabajo de -10 a 40°C.

Precisión ± 1 minuto al mes.

Batería interna de Ni/MH de 1.2V.

Autonomía de la batería de 100 horas.

Programador Digital.

Descripción:

Programador diario y semanal de hasta 20 programas, con modo de funcionamiento manual ON/OFF o automático AUTO ON y AUTO OFF. El tiempo mínimo de programación es de 1 minuto.

De fácil programación e instalación en base de enchufe. Dispone de una salida a base schuko para conectar el aparato a programar.

IMPORTANTE: Si cuando reciba el programador la pantalla está apagada, pulse el botón de "RESET", para que se encienda.



IMPORTADO POR:

ELECTRO DH, S.A.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

C/ Fortuna, 29
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
www.electrodh.com

Hecho en China

1. Programación de día y hora

- 1.1 Mantener pulsada la tecla CLOCK durante todo el proceso de programación del día, hora y día.
- 1.2 Ir pulsando la tecla WEEK hasta llegar al día de la semana actual.
- 1.3 Ir pulsando la tecla HOUR hasta llegar la hora actual.
- 1.4 Ir pulsando la tecla MINUTE hasta llegar a los minutos actuales.

2. Programación de los encendidos y apagados

- 2.1 Pulsar la tecla PROG.
- 2.2 Aparecerá en pantalla “1 ON”, que nos indica el programa número 1 de encendido.
- 2.3 Pulsar la tecla WEEK hasta llegar al día o días deseados.

Dispone de las siguientes combinaciones de días:

- MO+TU+WE+TH+FR+SA+SU (independiente un día de otro)
- MO+TU+WE+TH+FR (Lunes a Viernes)
- SA+SU (Sáb y Dom)
- MO+TU+WE+TH+FR+SA (Lunes a Sábado)
- MO+WE+FR (Lu – Miér -Vié)
- TU+TH+SA (Ma – Jue - Sáb)
- MO+TU+WE (Lu – Ma - Mié)
- TH+FR+SA (J – Vié - Sáb)
- MO+TU+WE+TH+FR+SA+SU (todos los días de la semana)

- 2.4 Pulsar la tecla HOUR hasta llegar a la hora de encendido deseada.
- 2.5 Pulsar la tecla MINUTE hasta llegar a los minutos deseados.
- 2.6 Volver a pulsar la tecla PROG para pasar a la programación del apagado.
- 2.7 En pantalla aparecerá “1 OFF” indicando programa 1 de apagado.
- 2.8 Repetir los pasos 2.2, 2.3 y 2.4 para realizar la programación de día, hora y minutos de apagado.

- 2.9 Si necesita poner más programas, deberá volver a pulsar PROG y aparecerá en pantalla “2 ON” de encendido del segundo programa, y así sucesivamente todos los que necesite “2 OFF”, “3 ON”, “3 OFF”, “4 ON”..... hasta “20 OFF”, y seguir los pasos de programación.
- 2.10 Para finalizar la programación pulsar la tecla CLOCK.
- 2.11 Asegúrese que la función AUTO ON o AUTO OFF (según convenga) esté activada, ya que si el programador se encuentra en modo ON u OFF, la programación no se aplicará. (Ver punto 3 “Función manual y automática)

3. Función manual y automática

Pulse la tecla MANUAL para cambiar el modo de funcionamiento. Por orden se cambiará OFF - AUTO OFF - ON - AUTO ON. En modo OFF siempre estará apagado, y en ON siempre encendido. En modo automático AUTO OFF estará apagado según programación, y en AUTO ON encendido según programación.

Importante: Cuando esté en ON o OFF, no se realizará la programación que usted haya grabado en el programador. Para que vuelva a la programación automática deberá elegir el modo automático AUTO ON o AUTO OFF, dependiendo del estado en que deba estar según programa.

4. Teclas RESET y RST/RCL

RESET: Esta tecla borra por completo todo el programador, dejándolo a 0, incluso la hora RST/RCL: Pulse la tecla PROG, aparecerá “1 ON” y el valor que usted estableció, pulsando la tecla RST/RCL borrará el valor, si se ha equivocado y no quería borrarlo vuelva a pulsar la tecla RST/RCL y recuperará el valor que tenía aunque haya pasado un tiempo.