

48x195mm



Instrucciones

MANDO A DISTANCIA TV. MULTIMARCA

Botones con acceso
directo a:



Fácil programación

Para los siguientes aparatos:

DNS/DEXP
JVC
DAEWOO
INTEX
MICROMAX
ONDA
SANYO
OKI
SUPRA
THOMSON
X.VISION
V U
CHANGHONH
HAIER
KONKA
TCL
SAMSUNG
LG
SONY
PANASONIC
SHARP
TOSHIBA
PHILIPS
HITACHI
HISENSE
SKYWORTH
TELEFUNKEN
VESTEL

A. Programación.

1. Encienda el televisor.
2. Apunte el mando al televisor.
3. Mantenga pulsado el botón correspondiente a su marca de televisor, por ejemplo, en un televisor LG sería el botón "2", verá que el piloto rojo empezará a parpadear rápidamente. Cuando aparezca el icono del volumen en la pantalla, deje de pulsar, ya que el mando estará configurado.

B. Restaurar ajustes de fábrica.

Si no ha conseguido mostrar el icono del volumen en la pantalla, deberá restaurar los ajustes de fábrica.

Mantenga pulsado el botón "SET". A continuación pulse una vez el botón "0". El botón "SET" parpadeará 2 veces con luz roja para confirmar que se ha hecho el **RESET** correctamente.

C. Búsqueda automática.

Mantenga pulsado el botón "SET", el mando ingresará al estado de búsqueda automática, verá que el piloto rojo empieza a parpadear lentamente. Cuando aparezca el icono del volumen en la pantalla, deje de pulsar "SET", ya que el mando estará configurado.

D. Especificaciones.

Distancia de operación:	8 Metros
Alimentación:	DC 3V
Tipo de batería:	2 Baterías tipo AAA (no incluidas)



IMPORTADO POR:

ELECTRO DH, S.A
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

C/ Fortuna, 29
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
www.electrodh.com