NOTA

1. Mantenga recta la báscula cuando se disponga a encenderla.

2. Sujete la bascula por el asa para pesar, de otro modo el peso no será exacto.

3. No golpee o prense la báscula

4. No utilice jabón para limpiarla, un paño suave es suficiente.

5. Cuando en la pantalla aparezca este símbolo ▬, indica que no hay suficiente batería; reemplácelas por otras nuevas. Si durante un tiempo largo no va a utilizar la batería, sáquelas porque podrían dañar el aparato.

6. Si tiene alguna incidencia, lleve el aparato al establecimiento o distribuidor adecuado para repararlo. No trate de desmontar la báscula.

Funciona con
1 batería
CR2032
(Incluida)

Mod.93.011

Distribuido por:
ELECTRO DH S.A. Fortuna, 29.
08902 L'Hospitalet de Ll. (Barcelona)

Hecho en China

Mod.93.011

Báscula de Equipaje

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Precisión: 10 g.
- Máxima capacidad: **50** kg.
- Pantalla LCD **iluminada**
- Apagado automático (90s.)
- Unidades de peso:
  g / kg / oz / lb.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.

MAX 50 kg

Unidades de peso: g / kg / oz / lb

Báscula de Equipaje

Para un uso correcto y para mantener en perfecto estado este articulo, por favor lea atentamente este manual antes de su uso.

SUMARIO

La báscula de equipaje es ideal para viajes, fácil de transportar por su reducido tamaño, resistente a las vibraciones, precisa, etc... Dispone de funciones de apagado automático, posición a cero, cambio de unidad de peso, luz nocturna azul, bloqueo de datos, etc... Es ideal para uso familiar, comprar, organizar y para pesar herramientas.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Destornillar el tornillo y deslizar la tapa del portapilas.
Introducir la pila tipo botón mod.2032 de litio, con el positivo hacia arriba y volver a atornillar el portapilas.

ENCENDIDO

Sujete la báscula y manténgala recta, apriete el **pulsador** (ON/OFF) para encenderla hasta que en la pantalla aparezca 0.00, será entonces cuando la báscula esté lista para pesar.

FUNCIONES DEL PULSADOR (peso en vacío)

Cuando quiera saber el peso del equipaje excluyendo el peso de la maleta primero debe colgar la maleta en la cinta y apretar el botón TARE hasta que aparezca 0; añada la mercancía de la maleta y podrá saber su peso.

PASOS PARA PESAR

Después de haber encendido la báscula, sujete la maleta con la cinta y elévela 10 cm, el peso aparecerá. Si la maleta está quieta el peso quedará bloqueado y en la pantalla aparecerá HOLD.

Mientras esté usando la báscula el peso total de la maleta (incluída la mercancia) no puede sobrepasar la capacidad máxima (50kg); en caso de que sobrepasará, en la pantalla aparecería ERR.

CAMBIO DE UNIDAD DE PESO

Presione el pulsador he inmediatamente vaya pulsando, verá como se van cambiando las unidades de peso, g (gramos), Kg(Kilogramos) Lb (Libras) Oz (Onzas).

APAGADO

La báscula se apaga automáticamente a los 90 seg. después de su uso. Si prefiere apagarla de un modo manual, **presionar una vez el pulsador para encender o apagar la báscula.**