

126X105MM

126 mm

105 mm

PRECAUCIONES Y CONSEJOS

- Limpie la balanza con un paño húmedo y no deje que el agua se filtre de la misma, ya que podría dañar la electrónica.
- No use productos químicos agresivos para su limpieza.
- Esta balanza ha sido diseñada únicamente para su aplicación doméstica.
- Extraiga la batería si no se tiene previsto su uso en un tiempo prolongado.
- Para su deshecho y para procurar un bajo impacto medioambiental, utilice contenedores especiales para ello o traslade la unidad al punto de reciclaje más cercano.

Distribuido por:
ELECTRO DH S.A. Fortuna, 29.
08902 L'Hospitalet de Ll. (Barcelona)



DäHer Balanza de Cocina DIGITAL

Instrucciones de uso



Mod. 93.031

PANTALLA LCD Y BOTONES



CAPACIDAD	DIVISIÓN
5kg (176,35 oz)	1g (0,05 oz)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Batería 2 xAAA (incluidas). Extraer la pestaña protectora antes de su uso.
- Cuando el símbolo  aparezca en la pantalla LCD, será el momento de reemplazar la batería.
- Para su reemplazo, abra el compartimiento de la pila situado detrás de la balanza. Extraiga la batería con un instrumento adecuado y ésta, se desprenderá de los contactos. Asegúrese de desechar la batería adecuadamente.
- Cuando inserte la nueva batería, asegúrese que la posición sea la adecuada.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegurarse de colocar la balanza sobre una superficie nivelada y firme.
2. Para los ingredientes líquidos use un recipiente específico ; los sólidos, puede ponerlos directamente en la plataforma de la balanza.
3. Pulse el botón "ON/OFF Z/T" y espere hasta que la pantalla LCD muestre "0"



NOTA: para cambiar las unidades de medida presione el botón UNIT.
Según la elección, la pantalla LCD mostrará: g/oz/lb/kl/kg/ml



Para evitar peso adicional, asegúrese que los accesorios de pesado están en la balanza antes de Presionar el botón de encendido "ON/OFF Z/T"

4. Añadir los ingredientes al recipiente, u otros accesorios, hasta obtener el peso deseado.
5. Para pesar más ingredientes sin vaciar el contenido anterior, debe pulsar el botón "ON/OFF Z/T" y la pantalla LCD se pondrá a "0". A continuación, proseguir con el añadido de los ingredientes y el nuevo peso aparecerá en la pantalla.
6. Después de usar mantener pulsado el botón "ON/OFF Z/T" para apagar.

APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando no se perciba peso, la balanza se pondrá a cero y se apagará automáticamente pasados 90 segundos.

INDICADOR DE SOBREPESO

Cuando la balanza perciba una carga superior a 5Kgs., el símbolo "0-Ld" se visualizará en la pantalla LCD.