ELECTRO DH

Instrucciones de uso

VENTILADOR PORTÁTIL EXTENSIBLE Y OSCILANTE. RECARGABLE

Mod. 93.048/B

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

- Ventilador extensible de 7 segmentos de aluminio que le permiten alcanzar una altura de 34 a 92 cm.
- Ajuste vertical manual de 180°.
- Función de giro oscilante de 90°.
- Mando a distancia para el control de la velocidad, el giro oscilante de 90°, temporización de 4 horas, y encendido/apagado. La distancia de funcionamiento del control remoto es de 2 a 4 metros dependiendo del ángulo.
- Dispone de 3 velocidades de funcionamiento.
- Dispone de giro automático de la base.
- Abatible para poderlo transportar o guardar (Ø 20x10cm una vez abatido).
- Base antideslizante de goma, para evitar vibración y desplazamiento del ventilador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Baterías: 3 x 18650 baterías de litio de 1800mAh (total 5400 mAh).
Voltaje de alimentación: 5VDC, 2A máx.
Potencia: 5W.
Pila del mando a distancia: 1pila tipo botón CR2025 (incluida).
Cable de alimentación tipo USB a USB-C (incluida).
Tiempo de carga: 5 horas.
Tiempo de trabajo: Baja velocidad 7 horas, velocidad media 5 horas, velocidad rápida 4 horas.
Nivel de ruido: 45 dB.
Ventilador: Ø 20cm, 8".
Leds indicadores de carga.
Altura: 35cm mínimo, 92cm máximo.
Peso: 825g.

Medidas

Accesorios

FUNCIONAMIENTO

- Puesta en marcha y cambio de velocidad: Pulsar repetidamente el botón de encendido para su puesta en marcha y cambio de velocidad. Dispone de 3 pilotos verdes que le indicarán el modo de velocidad (lenta - media - rápida). Si pulsa una cuarta vez se apagará el ventilador.
- Giro del ventilador: Pulsar el botón para que el ventilador empiece a girar de izquierda a derecha con un ángulo de 90°, se encenderá el cuarto piloto en azul. Volver a pulsar el botón de giro para que el ventilador se detenga.
- Temporización: Únicamente es posible temporizar el tiempo de encendido del ventilador a través del mando. Verá que el cuarto piloto se enciende en rojo. El ventilador permanecerá encendido durante 4 horas y luego se apagará.

CARGA DE LA BATERÍA

1 - Conecte el cable suministrado a la entrada trasera del ventilado y a un cargador de 5VDC (no suministrado).
2- Utilice un cargador de 5VDC que no exceda los 2A de carga. Como cargador podrá utilizar la salida USB de un cargador de móvil o cualquier otro dispositivo de 5VDC.
3- Se encenderá un piloto rojo mientras el ventilador se esté cargando.
4- Cuando el cargador esté cargado se apagará el piloto.
5- Podrá utilizar el ventilador mientras se esté cargando, pero no dispondrá de la función de giro.

MANDO A DISTANCIA

- El mando a distancia funciona con una pila tipo botón CR2025 (incluida).
- Dirija el mando a la parte frontal del ventilador para un alcance de 4 metros.
Desde los lados el alcance máximo es de 2 metros.

PRECAUCIONES

- Coloque el ventilador en una base firme y plana.
- Evitar el contacto con el agua para evitar el deterioro o mal funcionamiento en el mecanismo del ventilador.
- No utilizar en ambientes muy húmedos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas.
- No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Si entra agua en el ventilador desconéctelo inmediatamente y colóquelo en un lugar seco hasta que se seque por completo.
- Evite golpear el ventilador, y colóquelo en un lugar estable, ya que los golpes pueden dañar el mecanismo interno del ventilador.
- Colocar correctamente el conector de carga tipo C en la base de carga para evitar falsos contactos.
- No utilice cargadores que excedan el límite de carga del ventilador.
- No cargue el ventilador cuando esté encima de superficies inflamables como mantas, edredones, etc.
- Si el ventilador tiene la base de carga deformada o se calienta en exceso, por favor, desconecte inmediatamente el ventilador y póngase en contacto con el servicio técnico.
- Este aparato lo pueden utilizar niños con edad superior a 8 años, y personas con capacidades físicas y sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato es solo para uso doméstico.

Aviso: No intente cambiar la batería ya que lleva una conexión especial y no es posible sustituirla por una batería normal.

ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VIEJOS

En base a la norma europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados a los contenedores municipales habituales, tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar su recuperación y reciclaje de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado se marca en todos los productos para indicar al consumidor, la obligación de separarlos para su recogida selectiva. El consumidor debe conectar con la autoridad local o el vendedor para informarse de la correcta eliminación de sus electrodomésticos.

Garantía: Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra.
ELECTRO DH, no se hace cargo de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como de los compuestos perecederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el aparato ha sido manipulado o modificado técnicamente.



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293