


DäHer **Reloj despertador electrónico**

Mod. 93.300



Instalación de la pila:

Coloque la pila tipo AA (alcalina) en el compartimento situado en la parte trasera del reloj, atendiendo a los símbolos de polaridad (+/-) marcados. NOTA: use solamente pilas nuevas del tipo y tamaño recomendados (alcalina tipo AA). Cuando el reloj empiece a retrasarse, reemplace la misma.

Puesta en hora:

Para poner el reloj en hora, haga girar las manecillas con el botón  de la parte trasera, hasta obtener la hora deseada.

Programar y activar/desactivar alarma:

Para programar la alarma, haga girar las manecillas con el botón  o  de la parte trasera, hasta obtener la hora deseada y coloque el selector "ON/OFF" en posición **ON** para activarla. Cuando llegue la hora programada, la alarma sonará.

Para desactivar la alarma temporalmente (función **SNOOZE**), pulse el botón superior del despertador. La alarma se apaga durante 4 minutos aprox y vuelve a sonar pasado este tiempo. Este ciclo se puede repetir hasta 8 veces, pues pasados 8 ciclos, el despertador se apagará para volver a sonar dentro de 12 horas.

Para desactivar la alarma definitivamente, coloque el selector "ON-OFF" en posición **OFF**.

Características:

Mod. 93.300: 8 x 7.5 x 3.8cm

Pilas NO incluida.



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293