Mod.: 38.100

ELECTRO DH

CABLES DE EMERGENCIA PARA ARRANQUE DE MOTORES AUTOMÓVIL 500A - 12VDC. 2.5M LONGITUD

Conexionado de las pinzas:

1. Apagar los motores de ambos coches y poner el freno de mano.
2. Mantener las carrocerías de los coches lo más alejadas posibles, para así evitar cortocircuitos o que salten chispas.
3. Colocar la pinza roja en el borne positivo (+) de la batería cargada, y la otra pinza roja en el borne positivo (+) de la batería descargada.
4. Colocar la pinza negra en el borne negativo (-) de la batería cargada, y la otra pinza negra en el borne negativo (-) de la batería descargada o en la toma de masa ya prevista en los automóviles.
5. Una vez conexionadas las pinzas, arrancar el vehículo con la batería cargada.
6. Sacar las pinzas en el orden inverso a como las hemos colocado.

IMPORTANTE:

Consulte el manual de usuario del automóvil para saber como proceder a la puesta en marcha del motor con la ayuda de los cables de arranque (emergencia).
Solo utilizar con baterías que tengan el mismo voltaje (12VDC).

ADVERTENCIA:

Las baterías de ácido-plomo contienen ácido sulfúrico. Evite el contacto con la piel, ojos o prendas de vestir. En caso de contacto accidental, enjuague con agua abundante y, si es necesario, acuda a un centro sanitario.

Al Azul Al Amarillo

ELECTRO DH, S.A. Fortuna,29 - 08902 L´Hospitalet de Ll. (Barcelona)