

TERMÓMETRO PARA NEVERA

ESPECIFICACIONES

- **Rango de temperatura:** -20°C a +50°C (4°F a 122°F).
- **Precisión:** ±1°C (2°F).
- **Resolución:** 0.1°C (0.2°F).
- **Resistente al agua:** IPX3.
- Indicación de máxima y mínima temperatura.
- Equipado con gancho plegable para colgar en la nevera.
- **Funciona con una pila de botón tipo:** CR2032 de 3 voltios (incluida).

FUNCIONAMIENTO

- Pulsar el botón "⏻" para encender/apagar el termómetro.
- Pulsar el botón "°C/°F" para cambiar de grados Centígrados a Fahrenheit y viceversa.
- Pulsar el botón "CLR" para borrar la temperatura máxima y mínima para que se vuelvan a medir.

CAMBIO DE PILA

Reemplazar la pila cuando la lectura sea errática o no se lean bien los dígitos.

Deberá sacar los 4 tornillos de la parte trasera del termómetro y colocar la nueva pila CR2032 en el portapilas.

