

# DäHer

## Instrucciones de uso.

AURICULARES INALÁMBRICOS  
BLUETOOTH



Mod.34.024

### CARACTERISTICAS

Compatible con IOS / ANDROID  
· IOS:

- 1- Desbloquear el móvil e ir a la pantalla de inicio.
- 2- Activar Bluetooth.
- 3- Con los auriculares en el estuche de carga, apretar el botón trasero 3 segundos, automáticamente saldrá una luz blanca delante del estuche, a continuación abre el estuche y mantenlo junto al Smartphone.
- 4- Aparecerá una animación para enlazar los auriculares en el Smartphone.
- 5- Pulsa OK.



### CARGA

Para comprobar la carga de los auriculares, una vez emparejados al móvil en la parte delantera del estuche siempre saldrá un:

- Indicador de carga
- Batería baja
- Indicador de enlazado
- ⊗ Sin funcionamiento



Insertelos dentro del estuche para cargar los auriculares.




Para cargar el estuche conecte el cable Lightning por la parte exterior de éste y el USB a un alimentador (5VDC), (no incluido).

Si quiere comprobar la carga de ambos, abrir el estuche con los auriculares dentro y aparecerá una animación en su Smartphone donde indica la carga (sólo sistema IOS).

### DISPOSITIVOS ANDROID

- 1- En el dispositivo Android, ve a la configuración de Bluetooth y asegúrate de que esté activado.
- 2- Una vez el Bluetooth está activado, con los auriculares dentro del estuche de carga, abre la tapa.
- 3- Mantén presionado el botón de configuración que se encuentra en la parte trasera de estuche hasta que el LED parpadee en color blanco.
- 4- Selecciona "BT-DH" cuando aparezca en la lista de dispositivos Bluetooth (Ajustes/Bluetooth/BT-DH).




### OTROS DISPOSITIVOS IOS / ANDROID

Funciona con otros dispositivos IOS / Android como:

- WatchOS.
- Tablet.
- Ordenadores.

Además:

- Función táctil (TOUCH).
- Tiene micrófono incorporado y de esta manera se puede hablar por teléfono.
- Incluye control por voz.



### RESTABLECER

En caso de necesitar restablecer los auriculares para solucionar cualquier problema, puede:

- 1- Colocar los auriculares en el estuche de carga y cerrar la tapa.
- 2- Esperar 30 segundos.
- 3- Abrir la tapa del estuche de carga.
- 4- En el Smartphone o tablet, ve a AJUSTES/BLUETOOTH y pulsar el botón "MÁS INFORMACIÓN" ⓘ. En caso de que no aparezca la opción, mire el siguiente paso.
- 5- Pulsar "Omitir dispositivo" y volver a pulsar para confirmar.
- 6- Mantener la tapa abierta y pulsar el botón de configuración en la parte posterior del estuche durante 15 segundos, hasta que la luz de estado, parpadee en ámbar y finalmente en blanco.
- 7- Conecte de nuevo los auriculares. Con la tapa abierta, colóquelos cerca del Smartphone o tablet. Siga los pasos indicados en pantalla.

### CAMBIAR EL NOMBRE DEL DISPOSITIVO

En el caso de querer cambiar el nombre de los auriculares que aparece en el dispositivo ir a:

- 1- Ajustes / Bluetooth
- 2- Enlazar los auriculares al dispositivo.
- 3- Una vez enlazados, ir a "MÁS INFORMACIÓN" ⓘ.
- 3- Tocar en el apartado "NOMBRE" y modificarlo según prefiera.
- 4- Aceptar.

\*Al volver a conectar de nuevo, saldrá el nombre guardado.

### CONTROLES

Control por voz =

#### Música

Anterior canción =

Siguiente canción =

#### Llamadas

Descolgar =

Colgar =



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN  
ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293