

Selector HDMI 4K de 5 entradas

Estimado cliente

Muchas gracias por comprar este producto. Para un uso óptimo y seguro del aparato por favor leer atentamente las instrucciones antes de conectarlo. Guardar estas instrucciones para futuras consultas.

El distribuidor de HDMI nos permite seleccionar entre 5 entradas de HDMI. Las cinco entradas están listas para transmitir en video de alta definición sin pérdidas que podrían generar distorsión de la imagen y sonido conservando las características generales de la señal de alta definición.

CARACTERÍSTICAS

5 entradas HDMI conectando a 1 salida HDMI.

Soporta protocolo HDCP aplicable a dispositivos de alta definición como DVD, Pc's, Ps3, etc a pantallas HDTV con entrada HDMI, que sean compatibles con el protocolo HDCP.

Soporta alta resolución hasta 1920 * 1200, incluyendo 480 i/p, 576 i/p, 1080 i/p y 2160 i/p.

Soporta HDMI 1.4 3D 4K.

Compatible con DVI utilizando un adaptador de HDMI a VDI.

Ideal para conectar un televisor HDMI a varias entradas

Alimentador de 5VDC (no incluido).

Suministrado con cable USB a USB-C de 1 metro.

Soporta señal entrada hasta 10 metros de cable AWG28 HDMI y salida hasta 10 metros de cable AWG28 HDMI.

Incluye función de control remoto mediante un mando a distancia IR.


También incluye función manual de selección mediante un pulsador.

Contiene control inteligente de memoria. Vuelve siempre al último estatus aunque le haya afectado un fallo eléctrico.


Fácil instalación. Solo en unos minutos.

Accesorios

- 1- Cable USB a USB-C (1 metro)
- 2- Control Remoto
- 3- Manual instrucciones.




Control Remoto




Dibujo de conexión :

- OUTPUT.....HDMI puerto de salida.
- INPUT.....HDMI 5 puertos de entrada.
- USB/Power.....Entrada de alimentación 5VDC
- IR.....IR del selector.
- LED verdeIndicador de entrada

VISTA FRONTAL



Ejemplo de conexionado :



- 1 OUTPUT- Televisor, HDTV
- 5 INPUTS - DVD, Equipo música, PC, PS3, etc.
- Alimentación: 5VDC (no incluido)

Operación y conexionado

1. Conectar un cable HDMI a una de las entradas del distribuidor (INPUT1-5) y al aparato a transmitir la señal.
2. Conectar un cable HDMI desde la TV o monitor a la salida del distribuidor (OUTPUT).
3. Conectar el cable USB a USB-C a un alimentador de 5VDC (mo incluido) y luego conectar a la red eléctrica.
4. Para el cambio de entrada (1-5) utilizar el control remoto IR o bien manualmente mediante el pulsador.

Especificaciones: MOD.37.620

HDMI resolución	hasta 1920 * 1200, incluyendo 480 i/p, 576p, 720 i/p, 1080 i/p y 2160 i/p
Soporte video color formato.....	48 bits
Soporte audio formato.....	DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Max ancho de banda.....	hasta 340MHZ
Max velocidad señal.....	10.2Gbps
Puertos HDMI.....	Tipo A
Compatible.....	HDCP
Control remoto.....	IR
Rango de enlace único.....	3840 x 2160
Versión HDMI.....	2.0
Pilas mando IR.....	A x Litio de botón 2025
Entrada/Salida señal TMDS	0.5~1.0Volts p-p(TTL)
Entrada/Salida señal DDC	5Volts p-p (TTL)
Distancia Cable entrada.....	≤10m AWG28 HDMI standard cable
Distancia Cable salida	≤10m AWG28 HDMI standard cable
Max potencia de trabajo	3W
Alimentación (no incluido).....	AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; Salida: DC5V/1A
Temperatura de trabajo	(-0 to +70)
Humedad de trabajo	5 to 90%RH (No Condensación)
Dimensiones(L x W x H)	131x65x16 (mm)
Peso.....	150g

Instrucciones control remoto IR

1. Extraer el plástico protector de la pila.
2. Seleccionar cualquier entrada presionando las teclas 1,2,3, 4 o 5 . Si usted quiere seleccionar la entrada 2 deberá presionar la tecla 2.
3. Si no detecta conexión en una de las entradas saltará automáticamente a la siguiente.

4. Notas:

Seguir estas instrucciones para obtener una larga vida del aparato.

1. Mantener el aparato alejado de la suciedad, altas temperaturas, humedad o ambientes con óxido.
2. No sacudir ni golpear el aparato.
3. No tocar el adaptador con las manos húmedas.
4. Nunca desconectar el aparato tirando del cable.
5. Apagar el aparato cuando no sea utilizado por un largo periodo de tiempo..
6. Nunca desmontar el aparato.
7. Utilizar siempre el alimentador original suministrado junto al aparato.

Principales problemas y soluciones en el aparato :

Serial NO	Problema Descripción	Causas y Soluciones
1	No hay conexión a red	1. Comprobar que el alimentador está correctamente enchufado a la red.
2	No hay imagen	1. Comprobar que la televisión está encendida y que los cables estén bien conectados. 2. Comprobar que el conexionado está bien realizado. 3. Comprobar que la línea sea de buena calidad. 4. Comprobar la calidad del cable HDMI
3	Imagen oscura	1. Comprobar que el conexionado del cable esté limpio. 2. Comprobar la calidad del cable HDMI.
4	Control remoto	1. Comprobar que el plástico protector de la pila ha sido extraído. 2. Comprobar que la pila está totalmente cargada.

