


尺寸: 145*210mm



Instrucciones de uso

Mod.60.393

LINTERNA FRONTAL RECARGABLE CON SENSOR ON-OFF



1. FUNCIONES

Botón modos de luz	Botón sensor ON-OFF
5 modos. 3 segundos de pulsación para apagado.	Pulse para activar la opción de sensor de movimiento. Se encenderá una luz azul.
Modos <ul style="list-style-type: none"> • 1 PULSACIÓN: LED XPE (3W) central. • 2 PULSACIONES: LEDs COB blanco (3W) laterales. • 3 PULSACIONES: LED central + LED lateral. • 4 PULSACIONES: LED COB rojo. • 5 PULSACIONES: LED COB rojo parpadeo. • 6 PULSACIONES: OFF. 	Para hacer uso del sensor es necesario acercar la mano cerca de la parte frontal de la linterna para apagarla o encenderla. 

2. INSTRUCCIONES DE CARGA



PASO 1	Inserte el conector micro USB en el puerto de carga. Situado debajo de la pestaña de goma negra en la parte inferior de la linterna.
PASO 2	Inserte el conector USB en el alimentador USB para empezar a cargarla. Cuando se esté cargando, se encenderá un indicador rojo al lado del puerto de carga micro USB.
PASO 3	La carga de la linterna finalizará cuando la luz indicadora de carga se vuelva de color verde. Desconecte el cable.

MATERIAL	ABS + PC + Aluminio	BATERÍA	Li-polymer batería (3,7V/1200mAh)
PESO	74,1g	LED	3W XPE + 3W COB (blanco y rojo integrado)
MEDIDAS	60x40x35mm	ALIMENTACIÓN	USB 5VDC
DURACIÓN USO	4 a 20 horas		
TIEMPO DE CARGA	2,5 horas		

3. RECOMENDACIONES DE CARGA

- La linterna frontal es recargable y por ello no necesita que usted compre baterías.
- Con una carga de 2,5h, la linterna frontal puede ofrecer hasta 20 horas de uso prolongado.
- La baterías suelen estar cargadas entre 80% y 90% pero recomendamos que una vez adquiera su linterna frontal, la recargue hasta el 100% (indicador de carga luz verde).
- Intente cargar la linterna frontal antes de que la batería se agote por completo.
- Una vez que se hayan cargado al 100% la linterna frontal deberá desconectarla de la alimentación.
- Mantenga la batería alejada de temperaturas extremas especialmente ambientes calurosos.
- No abra el compartimento de la batería de la linterna frontal.

ADVERTENCIA

Los niños menores de 6 años no deben usar este producto sin la supervisión de un adulto.



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN
ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293