




ELECTRO DH

Instrucciones de uso


Mod. 60.452/N

LUPA DE MANGO LUMINOSA CON 3 LEDS


Cambio de baterías



Abrir compartimento trasero de las pilas



Insertar las tres pilas AAA (no incluidas)



Cerrar el compartimento de las pilas

Características

- 1- Ergonómica con un mango cómodo y fácil de usar.
- 2- Dispone de una lupa de 3 aumentos y una de 10 aumentos para diferentes necesidades.
- 3- Dispone de 3 leds de alta luminosidad que permiten utilizar la lupa incluso en oscuridad.
- 4- El compartimento de las pilas es fácil de abrir y cerrar, gracias a la pestaña de presión.
- 5- Interruptor con funda de goma que garantiza un tacto más suave y mayor impermeabilidad.

Características técnicas

- Lupa de 70 mm y 3 aumentos.
- Lupa pequeña de 17.5 mm y 10 aumentos.
- 3 Pilas del modelo AAA (LR03) 1.5V (No incluidas).
- Interruptor de encendido/apagado de los leds.
- Dispone de 3 leds color de día de alta luminosidad.
- Consumo aproximado de los 60-70 mA.
- Material: Mango de plástico ABS y lentes de PMMA .

Eliminación de electrodomésticos viejos

En base a la norma europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados a los contenedores municipales habituales, tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar su recuperación y reciclaje de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.



El símbolo del cubo de basura tachado se marca en todos los productos para indicar al consumidor, la obligación de separarlos para su recogida selectiva. El consumidor debe conectar con la autoridad local o el vendedor para informarse de la correcta eliminación de sus electrodomésticos.



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293