

FOCO PORTÁTIL REGARGABLE 10W

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5VDC 1A

LED: 10W

Batería: 1x18650 2000mAh Li-ion

Tiempo de carga: 2h

Lumens: 1000Lm

Grado Protección: IP44

Material: ABS+Nylon

Medidas: 100x40x80mm

Autonomía:

Luz Día (6.500k) o Cálida (3.200k) al 100% - 2h 30

Luz Día (6.500k) o Cálida (3.200k) al 50% - 3h 30

Función Turbo al 100% - 1h 30

CARACTERÍSTICAS

1. Foco con lente
2. Soporte
3. Base Imán
4. Colgador gancho
5. Botón encendido y cambio de modo
6. Puerto USB para Función POWER BANK
7. Puerto Tipo C para cargar foco

**Carga USB Tipo C**

FUNCIONAMIENTO

- Pulsar el botón de encendido para encender/apagar y cambiar de modo.
- Modos:
 - 1- Luz Día al 100%
 - 2- Luz Día al 50%
 - 3- Luz Cálida al 100%
 - 4- Luz Cálida al 50%
 - 5- Función Turbo al 100%
 - 6- Función Turbo al 50%
 - 7- Luz SOS

- 4 indicadores LED (azul) para mostrar la carga de la batería. Cuando sólo se enciende una luz azul y parpadee, necesita ser cargada. Al realizar la carga los indicadores azules parpadean durante la carga y se iluminan de forma constante cuando está completamente cargada.
- El puerto USB puede utilizarse como cargador de teléfono (función POWER BANK).
- El puerto tipo C se utiliza para cargar el foco.

AVISOS

- Este producto contiene una batería. No la exponga a temperaturas extremas y no intente desmontar el aparato.
- La batería solo puede ser sustituida por profesionales. Deseche las baterías al punto de reciclaje.
- No desmonte el foco, ya que no hay componentes que puedan ser reparados por el usuario.
- Este producto no es un juguete.
- Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Manténgase alejado del fuego y de las altas temperaturas durante su uso.
- Mantener alejada de la lluvia fuerte y no sumergir el foco en el agua.

ILUMINACIÓN LED

La iluminación LED es muy brillante y puede causar graves lesiones en los ojos.
No mire directamente el haz de luz del LED.
No apunte ni dirija este dispositivo LED hacia los ojos.



ATENCIÓN :

Recargue el foco antes de usarlo si no se ha utilizado durante mucho tiempo.
No deje que la batería se descargue completamente.
Evite sobrecargarla para mantenerla en buen estado.



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293