

MANDO A DISTANCIA ON-OFF

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el aparato. Encontrará consejos importantes relativos a la seguridad, mantenimiento, limpieza del aparato y su instalación.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Manual de instrucciones




Producto



Este producto consta de un mando a distancia, cada mando puede controlar el encendido/apagado de varios receptores. Dispone de fácil sistema de emparejamiento de mando con receptores y gran alcance por radiofrecuencia (433,92MHz).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mando a distancia para el control de varios receptores.
- Cada mando controla hasta 4 canales y cada canal puede controlar varios receptores.
- Sistema de autoaprendizaje para el fácil emparejamiento del receptor y mando.
- Máximo alcance del control remoto de 30 metros en un área abierta.
- Indicadores LED de encendido.



INSTALACIÓN

Selección de canal:

- Mantenga pulsada la tecla lateral "program" del receptor
- El piloto rojo frontal empezará a parpadear.
- Pulse el canal del mando con el que quiera emparejar el receptor,
- El piloto rojo empezará a parpadear rápido para indicarnos que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

ON/OFF

- Presione la tecla "ON" del canal correspondiente al receptor o receptores a encender. Presione la tecla "OFF" del canal correspondiente al receptor o receptores a apagar.
- Presione la tecla "ALL ON" para que todos los receptores se enciendan a la vez. Presionar la tecla "ALL OFF" para que todos los receptores se apaguen a la vez.

NOTAS

- Sólo para uso en interiores.
- Evitar la exposición a altas temperaturas, la exposición directa al sol o ambientes muy húmedos.
- No exponer al fuego.
- Saque la pila del mando cuando no lo utilice por un largo periodo de tiempo.
- Reciclar el producto según las normas medioambientales de su localidad.

Solución de problemas:

- Si algún receptor no se puede emparejar con el mando, realice el borrado de canal y luego intente emparejarlo de nuevo.
- Si el mando ha perdido alcance o no se enciende el piloto rojo sustituya la pila por una nueva.

ESPECIFICACIONES

Pila del mando: 1 pila tipo 23A, L23 de 12V (Incluida)
Frecuencia: 433,92 Mhz
Máx rango: 30m en un área abierta
Categoría: Clase 3

GARANTÍA

Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.

IMPORTADO POR:

ELECTRO DH, S.A.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

C/ Fortuna, 29
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
www.electrodh.com

Hecho en China

