

INTERRUPTOR WIFI CAJETÍN.




DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240VAC.
Máx. carga: 2300W/250W para LED.
Frecuencia de funcionamiento: 2.4GHz (WIFI).
Temperatura de funcionamiento: de -10°C a +40°C.
Temperatura carcasa: 80°C máx.
Alcance máximo: ≤ 200m.
Dimensiones: 51 x 47 x 17mm.
Rango IP: IP20.

Cumpliendo con las normas:
 Normas EMC
 Normas de seguridad LVD
 Normas ROHS
 Normas equipos de radio RED


Gracias a su APP móvil **tuya** podrá utilizar el interruptor WIFI cuando y desde donde quiera.



INSTALACIÓN


Advertencias:

- 1-La instalación debe ser realizada por un electricista o persona cualificada según la regulación local.
- 2-Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- 3-Mantenga el dispositivo alejado del agua, humedad o fuentes de calor.
- 4-Instale el dispositivo alejado de fuentes de fuertes señales, como microondas, que pueden provocar interrupciones de la señal provocando un funcionamiento anormal del dispositivo.
- 5-Evitar obstrucciones de paredes o materiales metálicos, que pueden reducir el rango de alcance del dispositivo.
- 6-No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.




ESQUEMAS DE CABLEADO


1. Con un interruptor.



2. Sin interruptores.



3. Con dos conmutadores.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1-Desconecte la corriente eléctrica antes de realizar el montaje.
 - 2-Conecte los cables de acuerdo a los esquemas de cableado.
 - 3-Inserte el interruptor WIFI en el cajetín universal.
 - 4-Conecte a la corriente eléctrica y configure el interruptor WIFI según las instrucciones indicadas.
- NOTA:** Mantenga su teléfono móvil cerca del interruptor WIFI cuando realice la configuración, y asegúrese de que tiene como mínimo un 50% de la señal WIFI.

PREGUNTAS FRECUENTES

- 1-¿Qué puedo hacer si no puedo configurar el interruptor WIFI?**
- a) Asegúrese que el interruptor está conectado a la toma de corriente.
 - b) Asegúrese que su WIFI y el teléfono móvil están listos para trabajar en una red WIFI de 2.4GHz.
 - c) Asegúrese de tener una buena recepción del WIFI (superior al 50%).
 - d) Asegúrese de que el password entrado en la APP sea el correcto.
 - e) Asegúrese de que el conexionado del interruptor es correcto.
- 2-¿Qué dispositivos pueden conectarse al interruptor WIFI?**
 Podrá conectar la mayoría de aparatos eléctricos domésticos, como lámparas, lavadoras, cafeteras, etc.
- 3-¿Qué ocurre si nos quedamos sin conexión WIFI?**
 En este caso podrá controlar los dispositivos conectados a través de los interruptores

tradicionales, y cuando recupere la conexión de WIFI, el interruptor WIFI se conectará automáticamente a su red de WIFI.

4-¿Qué debo hacer si cambio de red de WIFI o el password de la misma?
 Deberá reconectar el interruptor WIFI a su nueva red WIFI de acuerdo al manual de uso de la APP.

5-¿Cómo puedo resetear el interruptor WIFI?
 Encienda y apague 5 veces hasta que los indicadores luminosos empiecen a parpadear rápidamente.

ACCIONAMIENTO MANUAL


El interruptor WIFI puede ser encendido o apagado a través del interruptor WIFI o a través del interruptor manual. **NOTA:** El último apagado o encendido realizado con el interruptor WIFI con el interruptor manual permanecerá en la memoria de la APP pudiendo saber el estado del interruptor WIFI ya que la APP está sincronizada con el interruptor manual.

MANUAL DE USUARIO




IOS APP / ANDROID APP

1 Escanee el código QR para descargar **tuya** o puede buscar directamente en su tienda de aplicaciones **"TUYA SMART"**.




2 Registre su cuenta con su número de móvil o una dirección de e-mail. Escriba el código de verificación enviado a su móvil o e-mail e introduzca su password.




3 Una vez ha realizado la conexión, pulse el interruptor manual para encender y apagar 5 veces el interruptor WIFI (deje pasar 1 segundo entre encendido y apagado). Después de los 5 encendidos/apagados verá que los pilotos azules empiezan a parpadear durante unos segundos, en ese momento entrará en modo de emparejamiento.




4 Abra la APP y seleccione **"+"** en la parte superior izquierda para añadir un nuevo dispositivo. Seleccionar **"ELÉCTRICO"** y a continuación seleccione **"INTERRUPTOR WIFI"**.



5 Seleccione su red WIFI e introduzca su password. Asegúrese que su móvil y el interruptor WIFI están en la misma red WIFI y a una conexión de 2.4GHz. Verifique que los leds luminosos parpadean rápidamente y pulse **"SIGUIENTE"**.




6 La conexión tardará de 10 a 120 segundos dependiendo de su conexión.



7 Cuando el emparejamiento esté realizado, el dispositivo WIFI aparecerá en la pantalla de la APP.



8 Conectese a **ALEXA** o **GOOGLE ASSISTANT** para el control a través de dispositivo de voz, o comparta los dispositivos con su familia o amigos.



9 Disfrute de su nueva vida automatizada, con el control de las luces y dispositivos del hogar utilizando su **ALL-IN-ONE APP MÓVIL** desde cualquier lugar.

COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293