




3




4



5




3




Insertar los 2 tacos de 8mm (B).




4



6



7



A Utilizar tornillo (C) para fijar las dos platinas y asegurar y fijar el TV.

**ELECTRO DH S.A.**

c/ Fortuna 29, Hospitalet de Llobregat 08902

Barcelona

NIF. A08278293

España

Hecho en China.

