



ELECTRO DH

Mod. 61.153

Instrucciones de uso

CÁMARA SIMULADA DE PARED CON PILOTO LED

DESCRIPCIÓN

Cámara simulada de techo con piloto LED, ideal para ahuyentar a los ladrones y a los intrusos, idéntica a una cámara real.

FUNCIONAMIENTO

- 1- Sacar la "Install Guide Card" girandola
- 2- Abrir el compartimento de las pilas y colocar tres pilas de 1,5 voltios modelo AA
- 3- Verificar que el piloto rojo hace intermitencias
- 4- Volver a colocar el compartimento de las pilas

INSTALACIÓN

- Hacer los agujeros en el techo y lijar la "Install Guide Card" con los tacos y tornillos suministrados

DETALLES TÉCNICOS

Alimentación: 3 pilas AA (LR-6) (no incluidas)

Dimensiones: Ø125mm

Peso: 140g

Uso: Utilizar en lugares sin extrema humedad o calor



AAx3



IMPORTADO POR:

ELECTRO DH, S.A
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

C/ Fortuna, 29
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
www.electrodh.com