



PANTALLA LED REGULABLE CON SENSOR ON-OFF.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES


1-Manual de instrucciones




2-Tacos, tornillos y soportes



3-Pantalla




INSTALACIÓN




1

Fije las grapas metálicas con los tornillos y tacos suministrados.




2




3

Encajar a presión la regleta en las grapas metálicas.



4



5

Pasar la mano por delante del sensor para probar su correcto funcionamiento.



***Incluye tornillos, grapas de fijación y cable de alimentación de 1m.**

- 1-Desconectar la red eléctrica doméstica.
- 2-Atornillar las grapas metálicas en la pared con los tacos y tornillos suministrados.
- 3-Encajar a presión la regleta en las grapas metálicas.
- 4-Conectar a la red eléctrica a través del cable de alimentación de 1 metro suministrado.
- 5-Comprobar el correcto funcionamiento de la regleta pasando la mano por delante del sensor.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1-Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición apagado o bien desconecte el interruptor general.
- 2-Esta luminaria es sólo apta para interiores.
- 3-No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
- 4-No cubrir la luminaria una vez instalada.
- 5-No acercar las conexiones a fuentes de calor.
- 6-No apta para el uso con reguladores de luz (dimmers).
- 7-No permanecer mirando la luz para evitar dañarse la vista.
- 8-No abrir la pantalla ya que no se puede reemplazar las luces LED.
- 9-Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada: 230VAC~50Hz (9W)
Luz día: 6000K
Lumens: 560Lm
Vida: 20.000 horas
Índice de protección: IP42
Longitud: 600mm

FUNCIONAMIENTO



Para encender y apagar deberá pasar la mano por delante del sensor.



Para regular la intensidad deberá mantener la mano por encima del sensor (nunca tocándolo).



***La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.**