ELECTRO DH

Instrucciones de uso

Mod. 93.035

VENTILADOR PLANO 5W USB

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el aparato. Encontrará consejos importantes relativos a la seguridad mantenimiento, limpieza del aparato y su instalación.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Manual de instrucciones
2. Cable USB a Tipo C (incluido)
3. Ventilador con soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Ventilador
2. Soporte
3. Botón de encender/apagar y cambio de modos:
   - Tanto para encender como para apagar mantener pulsado el botón durante 5 segundos
   - Para cambiar de modo solo pulsar
4. Display (indicador de modo y porcentaje de carga/descarga de la batería)
5. Entrada Tipo C

- Ventilador de Ø12cm
- 5W de potencia
- Con soporte
- Medidas: 172 x 140 x 36mm
- Material: ABS/PC
- Velocidades:
  - 1- Baja
  - 2- Media
  - 3- Alta
  - 4- Ráfagas
- Recargable: 3.7V 1x18650 1500mAh
- Alimentación: 5VDC - 1A
- Autonomia:
  - 1- Baja: 6h
  - 2- Media: 4h
  - 3- Alta: 2h
  - 4- Ráfagas: 4h
- Tiempo de carga: 3h 30"

GUÍA DE USOS

1. Coloque el ventilador en una superficie plana y estable para su funcionamiento.
2. Para encender/apagar mantener pulsado el botón durante 5 segundos.
3. Seleccione la potencia deseada (1,2,3, o 4) pulsando el botón de encender/apagar. Mientras está en funcionamiento podremos ver el porcentaje de descarga.
4. Cuando el ventilador este cargando, podremos ver el porcentaje de carga. Mientras realiza la carga también puede estar en funcionamiento.

CONSEJOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y guarde estas instrucciones para un posible uso en un futuro.
2. Siga los pasos de montaje correctamente para evitar que el ventilador cause cualquier daño.
3. Antes de conectar el aparato a la corriente, compruebe que el voltaje del producto corresponde con su toma de corriente.
4. La clavija de conexión a la corriente ha de ser desconectada antes de la limpieza del ventilador.
5. El ventilador debe de estar en una superficie plana y estable mientras esté en funcionamiento.
6. El ventilador no debe de estar ubicado en un lugar húmedo (como por ejemplo en un lavabo).
7. No introduzca sus dedos o cualquier objeto a través de las protecciones del ventilador .
8. Desconéctelo de la fuente de alimentación si no está utilizando el ventilador.
9. No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
10. El aparato no está destinado para el uso de niños o personas con limitaciones físicas, sensoriales o capacidades mentales.
11. Si el aparato sufre algún daño es conveniente que lo lleve al servicio técnico para su reparación.

MEDIO AMBIENTE

Este aparato no debe desecharse en la basura doméstica al final de su vida, sino que se debe entregar en un punto de recogida, para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

GARANTÍA

Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.