

VENTILADOR PORTÁTIL 4" USB

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con el agua para evitar el deterioro o mal funcionamiento en el mecanismo del ventilador.
- No utilizar en ambientes muy húmedos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas.
- No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Si entra agua en el ventilador desconéctelo inmediatamente y colóquelo en un lugar seco hasta que se seque por completo.
- Evite golpear el ventilador, y colóquelo en un lugar estable, ya que los golpes pueden dañar el mecanismo interno del ventilador.
- Colocar correctamente el conector de carga tipo C en la base de carga para evitar falsos contactos.
- No utilice cargadores que excedan el límite de carga del ventilador.
- No cargue el ventilador cuando esté encima de superficies inflamables como mantas, edredones, etc.
- Si el ventilador tiene la base de carga deformada o se calienta en exceso, por favor, desconecte inmediatamente el ventilador y póngase en contacto con el servicio técnico.
- Este aparato lo pueden utilizar niños con edad superior a 8 años, y personas con capacidades físicas y sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato es solo para uso doméstico.

Aviso: No intente cambiar la batería ya que lleva una conexión especial y no es posible sustituirla por una batería normal.



IMPORTANTE: No conectar el ventilador cuando esté totalmente plegado, ya que no podrá absorber aire y no realizará su función correctamente.

CARACTERÍSTICAS

Cargador: Utilizar cargador de 5VDC 1A (no incluido)

Potencia: 4W

Batería: Tipo 18650 de 3,7V (1x1800mA)

Autonomía: Desde 3 a 12 horas (3 horas a máxima velocidad)

Tiempo de carga: 3 horas de carga

Dispone de **3 velocidades**

Ventilador: Ø10,5cm (4")

Nivel de ruido: 50dB

Cable: USB tipo C

Reclinable 180°

Extensible: 3cm en altura (de 6.5 a 9.5cm)


Plegado: 10,5x6,5cm

Material: Plástico blanco

AJUSTES DEL VENTILADOR



Abatido 90°



Abatido 180°



Extensible



Brazo articulado



Plegado

Control de encendido y velocidades (A)



- 1- Pulsar el botón una vez para encender el ventilador a mínima velocidad.
- 2- Pulsar de nuevo para pasar a la velocidad intermedia.
- 3- Pulsar de nuevo para pasar a máxima velocidad.
- 4- Pulsar de nuevo para apagar el ventilador.

Indicador de carga (B)

El piloto permanecerá encendido en rojo mientras se esté cargando.
Una vez cargado el piloto cambiará a color verde.

Puerto de carga (C)

Para cargar la batería conecte el cable de carga y éste al cargador de 5VDC (no incluido).



ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VIEJOS

En base a la norma europea 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados a los contenedores municipales habituales, tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar su recuperación y reciclaje de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado se marca en todos los productos para indicar al consumidor, la obligación de separarlos para su recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o el vendedor para informarse de la correcta eliminación de sus electrodomésticos.



Garantía: Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra.

ELECTRO DH, no se hace cargo de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como de los compuestos perecederos o que sea hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el aparato ha sido manipulado o modificado técnicamente.

