

## JAULA PARA LÁMPARA INFRARROJA.

*Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.*

**IMPORTANTE:** Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

### INFORMACIÓN

Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.

-Antes de usar el aparato, compruebe que este en buen estado, si duda de su estado, no lo utilice y hable con su proveedor.

-Este aparato es solo de USO DOMÉSTICO y no debe de ser utilizado con ningún otro fin como puede ser uso industrial, comercial o cualquier otro que no sea residencial.

-No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

-Para su limpieza, desconéctelo de la corriente eléctrica.

**-Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato o estén acompañadas por una persona responsable su uso y seguridad.**

**-Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.**

**-Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no juegan con el aparato.**

-No continúe usando el aparato si observa que no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.

-Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar cualquier tipo de riesgo.

-Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza, accesorio o tocar las partes móviles del aparato.

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES

-Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación CA (corriente alterna) .El voltaje indicado en la placa de características fijada al aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación

-Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.

-Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo: cocina de gas/eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.

-El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.

-Nunca utilice al aire libre el aparato o en partes externas de la casa. Este aparato es para uso interior.

## CARACTERÍSTICAS

- Potencia: MÁX 250W.
- Base E27.
- Protección IP20.
- Rejilla de seguridad (Cuerpo caliente al poner una bombilla).

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de proceder a su limpieza.
- Limpie con un paño suave humedecido, sin detergente ni líquidos agresivos ni disolventes.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato no va a ser utilizado durante un largo espacio de tiempo, proteja el mismo y guárdelo tras limpiarlo en un lugar seco.

