

76x76mm



Lámpara EcoHalógena LINEAL 1.000 horas

Mod.12.661/...



Apto para la regulación luminosa mediante un DIMMER.



Utilice un paño para la instalación.



Solo para lámparas y apliques con cristal protector.



Desconectar la red antes de manipular.



No instalar en lugares húmedos.



No tocar en uso. Temperatura superior a 200°C.



No tocar lámpara directamente con los dedos.



Instalar la lámpara en luminarias provistas de fusible 2A (Mod. 500W fusible 4A).

Controle la calidad del portalámparas y reemplace si se notan señales de quemaduras.

C/Fortuna, 29 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)